







Servicebolten innskrudd.

Sylinderen som holdes fast av servicebolten



Klaven som holder lageret. 2x skruer for 18-kopp. Denne klaven må tas av for å trekke ut servicebolten

